

Izaberite pravi kontroler

Vremenske prilike

Svi Leica Geosystems CS kontroleri su vodootporni i zaštićeni od prašine. Ako prvenstveno radite po jakoj kiši, ekstremnoj hladnoći ili prašini, možda će vam više značiti da imate tastaturu nego ekran na dodir.



CS35



CS30




CS20

Kompleksni crteži


Svi CS kontroleri mogu isto prikazivati crteže. Ali kada radite sa kompleksnim crtežima treba da budete sigurni da ćete moći da dobro vidite sve detalje na njima i da možete brzo da izaberete pravi element sa crteža.



CS20



CS30



CS35

Svestranost

Da li vam više odgovara da imate kontroler samo kao alat za merenje ili da ga možda koristite za druge aplikacije, na primer tabele, e-mail i slične programe?



CS20



CS30



CS35

Izdržljivost


Svaki kontroler je projektovan da izdrži udare. Bilo kako bilo, što je veći ekran veća je mogućnost oštećenja prilikom pada na neravne i tvrde površine.



CS20



CS30



CS35

Ergonomija

Važnost jednostavnog rukovanja i komfora raste sa dužinom vremena koje treba nositi kontroler pri merenju. Korišćenje tableta sa velikim ekranom može biti teže nego korišćenje laganijih i ergonomičnijih opcija.



CS35



CS30



CS20

Brzina rada

Za efikasno korišćenje kamere, potrebna vam je procesorska snaga na kontroleru. Ako procesirate fotografije na kontroleru, izaberite rešenje sa dovoljno kapaciteta za brzu obradu.



CS35



CS30



CS20